

**Descrizione della Procedura applicata ai servizi Odontoiatrici prestati dallo Studio  
in ambito:**

## **TERAPIA IMPLANTARE**



**dr. MATTEO MEZZERA**  
**STUDIO ODONTOIATRICO**

## Indice

<b>TERAPIA IMPLANTARE.....</b>	<b>3</b>
1.1 <i>PROTOCOLLO PRE E POST CHIRURGICO.....</i>	3

## **TERAPIA IMPLANTARE**

### **1.1 *PROTOCOLLO PRE E POST CHIRURGICO***

- 1 Profilassi antibiotica 2cpr 1 ora prima dell'intervento poi 1 cpr ogni 12 ore x 6gg
- 2 Antidolorifico Sinflex 1cpr a fine intervento poi al bisogno
- 3 Valium 20 gocce e Valpinax 1cpr
- 4 Sciacqui con collutorio a base di clorexidina allo 0,2%
- 5 Ghiaccio
- 6 Ortopantomografia o TC (Per casi più complessi o per valutare vicinanza nervo alveolare inf o seno mascellare.)

#### **STRUMENTARIO DI BASE:**

- 1 Materiale per anestesia (Carboplyna o Alfacaina SP 1/100.000)
- 2 Pinzetta chirurgica General (TP 50709)
- 3 Porta aghi DR Simion (NH5024)
- 4 Forbice curva (s16)
- 5 Scaler parodontale (13k6)
- 6 Courette (SPR1/2)
- 7 Scollaperiosto Prichard (PP5590)
- 8 Divaricatore
- 9 Sonda parodontale(PCPUNC156)
- 10 Portalame
- 11 Lama chirurgica (Swann-Morton 15C)
- 12 Cannula di aspirazione monouso
- 13 Sutura 4/0 seta (Sweden & Martina)

## TECNICA CHIRURGICA

- 1 Scollamento a tutto spessore lembo di accesso
- 2 Inizio preparazione sito implantare:

### A) Drill kit Branemark composto da:

- Fresa guida
- Twist Drill diam 2 mm
- Pilot Drill

### B) Frese kit implantare Sweden & Martina e Nobel Biocare:

#### **Per inserimento impianto da 3,8 e 3, 75:**

- 1 Fresa da 3mm
- 2 Fresa da 3,3mm

#### **Per inserimento impianto da 4,25 e 4:**

- 1 Fresa da 3mm
- 2 Fresa da 3,3 mm
- 3 Fresa da 3,6mm

#### **Per inserimento impianto da 5:**

- 1 Fresa da 3mm
- 2 Fresa da 3,3mm
- 3 Fresa da 3,6mm
- 4 Fresa da 4,45mm
- 5 Posizionamento impianto selezionato con maunter e inserimento a 30N.
- 6 Sutura 4/0 seta (Sweden & Martina)
- 7 Applicazione ghiaccio sintetico Easy- ice(Dispotec)
- 8 Rx di controllo
- 9 Dopo 10gg rimozione sutura
- 10 Si lascia impianto in sede per 4 mesi, poi riapertura (per la tecnica sommersa) e infine dopo aver aspettato altri 20 gg presa impronta con tecnica transfer avvitati.